

# ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ SKYTIGER

Перед использованием Skytiger внимательно прочтите инструкцию, и выполните все рекомендации.

## Описание программы:

Программа Skytiger включает в себя три раздела: «Книги», «Развитие и обучение», и «Развлечения».

- Раздел «Книги» содержит детские иллюстрированные книги с выбором режима: «со звуком» и «без звука».
- Раздел «Развитие и обучение» содержит упражнения с игровыми заданиями для развития и обучения детей дошкольного возраста.
- Раздел «Развлечения» предназначен для использования ребенком игр и приложений, разрешенных родителями. Наполнение и редактирование подразделов производится в настройках. То есть родители устанавливают выбранное ими приложение на мобильное устройство, а затем открывают к нему доступ из программы Skytiger, добавив это приложение в существующую или вновь созданную папку раздела «Развлечения».



## НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

Для входа в настройки программы потребуется пароль. Пароль по умолчанию «12345».

- Пункт «Ввод кодов активации» предназначен для ввода кода доступа к материалам программы в случае сброса устройства на заводские настройки. Код необходимо записать перед сбросом.
- Пункт «добавление/удаление приложений» используется для редактирования раздела «Развлечения», добавления подразделов и приложений в разделы «Книги» и «Развитие и обучение», а также для скачивания и установки приложений с сервера Skytiger.
- Пункт «Выбор рисунка рабочего стола» позволяет изменить фон главной страницы программы Skytiger.
- Пункт «Настройки планшета» открывает меню настроек планшета.
- Пункт «Смена пароля» позволяет изменить пароль по умолчанию на Ваш собственный.
- Пункт «Задание времени работы» позволяет ограничить работу с программой заданным количеством времени в сутки, или заданным временным диапазоном.
- Пункт «Статистика» отображает время работы с приложениями за выбранный период.
- Пункт «Выход из программы» данная кнопка позволяет перейти в режим обычного планшета, например, для самостоятельной установки понравившихся Вам приложений.

# РЕКОМЕНДАЦИИ SKYTIGER

1. Для возможности восстановления контента после сброса планшета на заводские настройки необходимо сохранить код активации. Для этого войдите в настройки программы Skytiger, введите пароль 12345, выберите пункт «ввод кодов активации», запишите код активации. Код: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

В случае утраты кода активации восстановление контента может стать недоступным.

2. Настройки программы Skytiger защищены заводским паролем 12345

3. При смене заводского пароля постарайтесь его не забыть, или запишите \_\_\_\_\_.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОНТЕНТА

После сброса планшета на заводские настройки Вы можете самостоятельно восстановить контент, следуя нижеуказанным действиям.

1. Позвоните по тел. +7 (495) 120-09-52 и приготовьтесь назвать код активации.

2. Перейдите в настройки планшета и подключите планшет к сети интернет через Wi-Fi соединение.

3. Откройте на планшете браузер и скачайте приложение по ссылке:

**[www.sky-tiger.ru/app/skytiger.apk](http://www.sky-tiger.ru/app/skytiger.apk)**

4. Установите скачанное приложение.

5. После установки нажмите кнопку «открыть». На данном этапе программа работает в деморежиме.

5. Перейдите в раздел программы «настройки». Пароль: 12345.

6. Далее зайдите в раздел «Ввод кодов активации». Нажмите красную кнопку в правом верхнем углу и введите код активации. При правильном вводе кода появится статус «активен».

7. Вернитесь в предыдущее меню, перейдите в раздел «Добавление/удаление приложений» и нажмите на кнопку «Обновить список доступных приложений»

8. После появления надписи «Доступно дополнение» в разделах «Книги» и «Развитие и обучение» появятся доступные для скачивания приложения. Для установки приложения нажмите на галочку.

10. Нажмите кнопку «домой», выберите Skytiger и нажмите кнопку «всегда»



Контакты технической поддержки skytiger:

Телефон: +7 (495) 120-09-52

E-mail: [support@sky-tiger.ru](mailto:support@sky-tiger.ru)

Сайт: [www.sky-tiger.ru](http://www.sky-tiger.ru)