



## ИНСТРУКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:  
ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ КОПИЯ АВТОМОБИЛЯ+ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ РУЛЕВОГО  
КОЛЕСА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ: ДЛЯ МОДЕЛИ 6 ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР

ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 4 БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА AA

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 ВОЛЬТ

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6 ВОЛЬТ 250 МА

## 1 НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



## 2 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку как показано на рисунке 1, установите, соблюдая полярность, 4 элемента питания размера AA. Затем закройте крышку и закрутите крепёжный винт.

2. Откройте крышку как показано на рисунке 2, установите 6 вольтовый аккумулятор соблюдая полярность. Затем закройте крышку и закрутите крепёжный винт.



## 3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- **Запуск двигателя:** после установки элементов питания в пульт управления переведите коробку передач в положение «N». Затем поверните ключ зажигания в положение «START», начнут светиться индикатор питания и нейтральной передачи и запустится звуковая имитация работы двигателя.
- **Подача звукового сигнала:** после запуска двигателя нажмите в центр рулевого колеса и вы услышите сигнал.
- **Торможение:** когда модель двигается нажмите кнопку тормоза, модель остановится со звуковой имитацией торможения.
- **Ближний свет:** после запуска двигателя однократное нажатие на кнопку ближнего света включает его, а повторное выключает.
- **Сигналы поворотов:** после запуска двигателя переведите вверх или вниз рычаг включения сигнала поворотов, и на панели приборов появится индикатор соответствующего поворота и звуковой предупредительный сигнал. Переведя рычаг в среднее положение вы отключите данные индикации.

- Повороты колёсами: после запуска двигателя поверните рулевое колесо влево или вправо и колёса модели повернутся в соответствующую сторону.

## **4 ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ**

- **ФУНКЦИИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:** После запуска двигателя переведите рычаг переключения передач в положение "R", загорится индикатор и модель медленно поедет назад со звуковой имитацией.
- Когда переведёте рычаг в положение "N", модель остановится и панель приборов покажет выбранный режим.
- Переведите рычаг в положение "D1", загорится индикатор и модель медленно поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
- Переведите рычаг в положение "D2", загорится индикатор и модель со средней скоростью поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
- Переведите рычаг в положение "D3", загорится индикатор и модель быстро поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
- **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ:** После включения пульта управления однократное нажатие на кнопку звука выключит его, а повторное нажатие включит.
- **ХОДОВЫЕ ОГНИ:** Во время движения модели вперёд светятся передние фары, при движении назад мигают задние фонари.
- **РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ:** Для управления моделью в режиме 1, установите пульт управления на ровную поверхность.
- Для управления моделью в режиме 2 (при помощи датчика наклона) держите пульт в руках, и наклоняйте его вправо или влево на 45° для поворота модели.
- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДКАНАЛОВ** На пульте управления и на дне модели находятся переключатели подканалов с тремя положениями "А,В,С". Для управления моделью установите оба переключателя в одинаковое положение. Для одновременного управления двумя или тремя моделями установите для каждой свой подканал.



## **5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Нестабильность реакции модели на управление может быть вызвана слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте заряжаться аккумулятор без присмотра.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая полярность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие элементы питания одновременно.
7. Во избежание травм не ломайте антенну.
8. Регулярно проверяйте целостность элементов питания, зарядного устройства и силовых проводов.
9. Используйте зарядное устройство и элементы питания поставляемые в комплекте.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данный продукт содержит мелкие части, которые могут стать причиной удушья детей. Данный продукт запрещён к использованию детьми младше 3 лет.