

Правила использования батарей

1. Замените батареи на новые, если установленные исчерпали свой заряд.
2. Не используйте новые и отслужившие батарейки одновременно.
3. Вынимайте батарейки из отсека если модель не используется.
4. Запрещено перемыкать клеммы питания.
5. Не оставляйте без присмотра процесс зарядки элементов питания.
6. Не подвергайте элементы питания воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных элементов и устройств, а также огня. Не бросать в воду и не мочить.
7. Запрещено заряжать элементы питания не предназначенные для этого.
8. Всегда извлекайте из модели отслужившие элементы питания.
9. Утилизацию отслуживших элементов питания производить в соответствии с местными государственными постановлениями.
10. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.



ВНИМАНИЕ

0-3

Данный продукт содержит мелкие части, которые могут стать причиной удушения детей. Данный продукт запрещён к использованию детьми младше 3 лет.

ИНСТРУКЦИИ

Установите 5 батареек или аккумуляторов размера АА в соответствующий отсек на дне модели, затем закрутите крышку отсека крепёжным винтом.

Установите 4 батарейки или аккумулятора размера АА в соответствующий отсек пульта управления. Затем закрутите крышку отсека крепёжным винтом.

Включите питание модели

Управляйте моделью при помощи пульта управления.

Модель



Пульт
управления



Установите поставляемый с моделью аккумулятор 4.8 вольт соблюдая полярность. Затем установите крышку. Закрутите крепёжный винт.

Установите, соблюдая полярность, 4 батарейки или аккумулятора размера АА в соответствующий отсек в пульта управления. Затем закрутите крышку отсека крепёжным винтом.

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru



0-3

